



POWERCAP® INFINITY™

Fiche d'inspection et de maintenance d'équipement de protection respiratoire (Périodicité mensuel) Page 1 of 2



Certificate No. FM 22786
ISO 9001:2015

Société / Service :		Nom de l'utilisateur :		Type de modèle :		Numéro de série :	
---------------------	--	------------------------	--	------------------	--	-------------------	--

Date	Casque EVO®5 : Contrôle Interne/externe de la coque. Vérifier la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination	Sangle harnais casque : Retirer et remonter en vérifiant la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination	Jupe d'étanchéité facial : Retirer et remonter en vérifiant la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination	Visière / film pelable : Vérifiez la saleté, les dommages, l'humidité, la contamination	Fonctionnement de la visière : Soulevez et abaissez la visière	Batterie : Retirez et remontez en vérifiant la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination	Niveau de charge batterie : Déconnectez le câble d'alimentation, appuyez momentanément sur l'alimentation de la batterie et identifier le niveau de charge.	Filtre et préfiltre : Retirer et remplacer en vérifiant la saleté, dommages, humidité et contamination	Joints des filtres : Vérifiez la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination
YYYY									
Jan DD	NOM DU CONTROLEUR								
Fev DD	NOM DU CONTROLEUR								
Mars DD	NOM DU CONTROLEUR								
Avril DD	NOM DU CONTROLEUR								
Mai DD	NOM DU CONTROLEUR								
Juin DD	NOM DU CONTROLEUR								
Juillet DD	NOM DU CONTROLEUR								
Août DD	NOM DU CONTROLEUR								
Sept DD	NOM DU CONTROLEUR								
Oct DD	NOM DU CONTROLEUR								
Nov DD	NOM DU CONTROLEUR								
Déc. DD	NOM DU CONTROLEUR								

Ne pas substituer un composant PowerCap Infinity par un autre, TOUJOURS utilisez des pièces de rechange recommandé par le fabricant.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford, OX29 0TA | Telephone: +441993 824000 | Fax: +441993 824422 sales@jpsafety.com | www.jpsafety.com

Registered in England: No. 791380. Carrick House, Lypiatt Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 2QJ. VAT Number: GB 222 2162 63





POWERCAP® INFINITY™

Fiche d'inspection et de maintenance d'équipement de protection respiratoire (Périodicité mensuel) Page 2 of 2



Certificate No. FM 22786
ISO 9001:2015

Date	Couvercles des préfiltres :	Débit d'air :	Contrôle de l'indicateur d'affichage tête haute :	Test de fonctionnement : Equipement porté	Station de recharge et d'alimentation :	Station de recharge et d'alimentation :	Inspection de sac de transport et de la sangle :
YYYY	Démonter et remonter en vérifiant la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination	Avec les filtres installés, allumer momentanément la Powercap Infinity, inverser le casque, installer l'indicateur de débit d'air – La bille doit être dans la zone verte.	Vérifiez la lumière verte visible	Exercice continu de respiration profonde rapide (5-6 secondes) pour augmenter la vitesse du moteur	Vérifiez la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination	Identifiez le voyant vert sans batterie installée et le voyant rouge avec la batterie installée, le voyant vert est identifié sur la station de batterie complètement chargée	Vérifiez la saleté, les dommages, l'humidité et la contamination
Jan DD	NOM DU CONTROLEUR						
Fev DD	NOM DU CONTROLEUR						
Mars DD	NOM DU CONTROLEUR						
Avril DD	NOM DU CONTROLEUR						
Mai DD	NOM DU CONTROLEUR						
Juin DD	NOM DU CONTROLEUR						
Juillet DD	NOM DU CONTROLEUR						
Août DD	NOM DU CONTROLEUR						
Sept DD	NOM DU CONTROLEUR						
Oct DD	NOM DU CONTROLEUR						
Nov DD	NOM DU CONTROLEUR						
Déc. DD	NOM DU CONTROLEUR						

Ne pas substituer un composant PowerCap Infinity par un autre, TOUJOURS utilisez des pièces de rechange recommandé par le fabricant.

